


# エジソンスマート ドアセンサー

## 取扱説明書




型番: DDS-MC400DWH/DDS-MC400DBK

家庭用  
DDR2311

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト、デザイン、操作方法など)は予告なく変更する場合があります。


### はじめに

#### ●セット内容をご確認ください。



※乾電池は付属しておりません。別途単4形アルカリ乾電池2個をご用意ください。

#### ●各部の名称と機能をご確認ください。



①裏面のカバーをスライドして、カバーを外す。

②表示の方向に従って単4形アルカリ乾電池を入れ、カバーを取り付ける。

③電池を入れた後、ステータスライトが2秒赤く点灯すればOK。

### 特長

#### ●ドアや窓の開閉をスマートフォンにお知らせ!

ドアや窓に設置すれば、開閉に合わせてスマートフォンに通知が届きます。家族の外出・帰宅状況を確認したり、外出時の防犯セイバーや.borderWidthに利用いただけます。郵便ポストの差し入れ口の裏面に設置したり、猫用アリに設置したり、貴重品が保管されている引き出しに設置したりと、使い方は様々。コノバタなセンサーなので、狭い場所にも設置可能です。

#### ●開閉のアクションでエジソンスマート製品と連動操作可能!

例えば、ワーカーインクローザメントドアを開けるとスマート電球をONにするなど、ドアセンサーをトリガーにした連動操作も可能です。別売りのエジソンスマートマルチスマートリモコンを使えば、窓を開けるとエアコンをOFFにするなどの家電の自動化も可能に。

### 準備するもの

#### ●「Edison Smart」アプリのダウンロード

以下のQRコードを読み取るかApp Store(iOS)、Google Play(Android)で「Edison Smart」と検索してダウンロードしてください。

iOS  
App Store  
からダウンロード



Android  
Google Play  
で入手しよう



#### ●インターネットWi-Fi(無線LAN)環境

・必ずIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)対応のWi-Fi(無線LAN)で接続してください。  
・BUFFALOのWi-Fiルーターの場合は「Buffalo-G-XXXX」とGを含むネットワーク名が2.4GHz帯を示します。  
・周波数の切り替え方法は無線LAN各機種のメーカー公式ホームページでご確認ください。  
・IPアドレスはIPv4のみ接続が可能です。ネットワークがIPv6にしか対応していない場合は接続できません。

#### ●Wi-Fi(無線LAN)のパスワード

・Wi-Fi(無線LAN)のパスワードはお持ちのWi-Fiルーターをご確認ください。

### アプリの登録・設定

#### 1. アカウントを登録する

専用アプリ「Edison Smart」にアカウントを登録します。



#### ●認証コードが届かない場合

→メールアドレスが完全になっていないか、ベースが入っていないか、「@」記号も入力されているかで確認ください。  
→キャリアメール(携帯会社のメールアドレス)をご使用の場合、パソコンからのメール受信を許可する設定をしてください。(それでも届かない場合は、パソコンのメールアドレスや、フリーメールを作成してお試しください)。  
→迷惑メールフォルダに届いていないかで確認ください。



#### 2. ホームの設定・位置情報の設定をする



※「アプリの位置情報の利用」の許可設定や「ホームの位置」を登録しなくてはいけません。位置情報を設定しない場合は、地域の気象データ(日出・日入りの時間や気温・湿度などを)を参考にしたスマート設定が使用できません。また位置情報を許さない場合は、デバイス登録時にWi-Fi名稱とパスワードの自動入力ができず、手入力となります。位置情報は後からでも設定が可能です。

### デバイスの追加

#### デバイスを追加する(Wi-Fiへの接続)




### 設置について


アプリの登録、デバイスの追加が完了した後に設置してください。

- ・本製品は屋内専用です。防水・防滴仕様ではありませんので、屋外や湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・Wi-Fiネットワーク環境が安定した場所に設置してください。Wi-Fiが届きにくい場所では、ルーターの中継器を設置するなどネットワークを安定させてご利用ください。
- ・鏡や鉄製品、水槽などに設置すると電波が反射し誤作動を起こす場合がございますので、ご注意ください。
- ・天井や壁に取り付ける場合は必ず付属のネジ・アンカーを使用して固定してください。落下の原因になります。
- ・石膏ボードなど強度の弱い材質の壁の場合は、付属のアンカーもしくは市販の石膏ボード用ネジを使用し、充分な強度を確保してください。
- ・画面テープでの設置は、水や湿気のある場所、結露が出る場所、強い振動が加わる場所などでは、粘着力が低下し落下する恐れがあります。

#### 基本の設置方法



#### 粘着シールで固定する場合




#### ネジで固定する場合




センサー側、マグネット側の裏面にそれぞれ綺麗に重なるように付属の粘着シールを貼ってください。  
※落下の原因となりますので、粘着シールを使って設置する場所は、あらかじめホコリや油、汚れなどを除去し、乾燥させてください。

#### 設置に関して

センサー側、マグネット側の側面のカバーを取り外し、カバーの内側からネジで固定してください。(マグネット側は軽いので粘着シールで貼り付けても問題ありません。)




### デバイスの削除




## アプリの操作方法

### 1. アプリのホーム画面



### 2. デバイス(ドアセンサー)の操作画面




①アプリの通知設定で「アラーム」通知を有効にする。  
②スマートフォン本体の設定で「Edison Smart」アプリの通知を有効にする。

### ①アプリの通知設定で「アラーム」通知を有効にする方法



### ②スマートフォン本体の設定でアプリの通知を有効にする方法




## 3. 便利な使い方(シーン設定・自動化設定)


### ● シーン設定・自動化の設定

[シーン設定]・生活のシーンに合わせて、複数のデバイスを一括で操作できます。  
例) 設定した「帰宅」ボタンをタップすればライトを全てON、TVをON、エアコンをONにする。  
※ドアセンサーはディスプレイの操作項目がないため、ドアセンサーを使用したシーンは設定できません。ドアセンサーは自動設定でご活用ください。

[自動化設定]・時間、曜日、気象、温度・湿度、デバイスの状態などによって、設定したシーンやデバイスを自動で操作します。  
例) ドアセンサーが「オープン」になったらクローゼットの照明をONにする。



### ● 自動化の設定方法



自動化によって他の家電を操作する場合は、ドアセンサー以外のエジソンスマート製品をご使用いただいている必要があります。  
ドアセンサーをトリガーにして、エジソンスマート以外のスマート製品を操作したい場合は、Alexaアプリの「定型アクション」をご使用いただければ設定可能です。  
※Google Homeアプリはセンサーを使用した自動化設定に対応しておりません。


## Amazon Alexa・Google Homeとの連携

Amazon EchoやGoogle Homeのスマートスピーカーがあれば、登録したデバイスを音声で操作できます。※ドアセンサーは音声操作対象外です。モーションセンサーとしてご使用ください。

### ● Amazon AlexaアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク




### ■ 便利な使い方 「定型アクション」を使う。



## Google HomeアプリとEdison Smartアプリのアカウントをリンク

Google Homeアプリのダウンロード・Googleアシスタントの取扱説明書をご確認ください。




### ■ 便利な使い方 「ルーティング」を使う。



※ Google Homeアプリでは、ドアセンサーのデバイスをリンクさせることは可能ですが、Google Homeアプリの仕様上、センサーを使用したルーティングの設定ができません。但し、アプリは予告なくアップデートされますので、Google Homeアプリの更新情報をご確認ください。

## Siriの設定



## 製品の仕様

### ■ 製品に関して

製品名 : エジソンスマートドアセンサー  
型番 : DDS-MC400DBK/DDS-MC400DWH  
本体サイズ(W×D×H) : センサー側 24×21×7mm マグネット側 15×18×41mm  
本体重量 : 約30g(電池含まず)

### ■ 環境・電源

動作環境 : 温度 -10°C ~ 50°C 湿度 最大95%  
電源 : 単4形アルカリ乾電池2個(別売)

消費電流 : 130mA(通知時)

### ■ 通信・ネットワーク

通信方式 : Wi-Fi  
使用周波数帯域 : 2.4GHz帯  
準規格 : IEEE802.11b/g/n  
セキュリティ : WPA, WPA2  
対応OS : iOS 10.0以上、Android 6.0以上

※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてご使用ください。  
※専用アプリ「Edison Smart」をApp StoreまたはGoogle Playからダウンロードしてください。

## 安全上の注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、その他注意事項をお読みください。  
この製品・アプリは日本国内専用です。海外ではご使用になれません。  
This appliance is designed for use in JAPAN only and cannot be used in other countries.

### ⚠️ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。

- 本製品は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。(破損・感電の原因)
- 雷や風雨がある場合、真っ直ぐなるなど、本体に何か異常が生じた時は直ちに電池を取り除き、使用を中止してください。(火災・感電・故障の原因)
- ステップなどの暖房器具や換気のない、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所での使用はしないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 水で洗ったり、水のかかる場所で使用しないでください。(感電・故障の原因)
- 乳幼児の手の届く場所やベッドに触れる場所での使用はしないでください。(事故・ケガの原因)
- 航空機内や病院など、無線機器の使用が禁止された区域では絶対に使用しないでください。(事故の原因)

### ⚠️ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。  
※物的損害とは、家財・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害を示します。

- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、結露が発生する場所、振動や衝撃が大きく加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの使用や保管は避けてください。(故障の原因)

## セキュリティ・Wi-Fi(無線LAN)使用に関する注意

- アプリのログインパスワード、Wi-Fiのパスワードは他人に知られないように管理してください。
- デバイスの共有を行う際は、共有する相手のIDの入力を間違えないよう注意ください。
- 本製品およびお使いのルーターの取扱説明書をよく読み、セキュリティ設定を行ってください。
- 電波を使用的している間際は、第三者が不正に接続する危険性があります。電波を遮断する事で、不正なアクセスを防げるとある機能がある場合は危険性を十分に理解の上での使用にご注意ください。また機密を守る重要な事務や、人命に関わることには使用しないでください。Wi-Fi(無線LAN)はセキュリティに関する仕組みを持っていますので、セキュリティ設定を行ってください。また機密を守るために、上記問題が発生することは少なくなります。セキュリティ対策を施さず、あるいはWi-Fi(無線LAN)の仕様上、やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、これによって生じた損害に対して当社はいかなる責任も負いかねます。

## 免責事項

- 本製品は防犯、事故防止、個人情報取得、医療用での使用は想図されていません。これらの使用目的によって生じた損害に対して、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 地震、風水害、落雷などの自然災害、また火災、公害、塩害、異常電圧などによる故障や損傷、およびそれに伴って生じた損害に関して当社はいかなる責任も負いかねます。
- 買上上げ後の取り付け場所の移設、落下などによる故障や損傷、およびそれによって生じた人身事故、火災事故などが発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 当社は開封し、接続機器、ソケットワードとの組み合わせによる誤作動から生じた損害、また本製品の使用または使用不能から生じた付随的な損害(施工費・人件費・業務に支障が生じた際の損失)などに関して、当社はいかなる責任も負いかねます。

## 個人情報の取り扱いについて

- 個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき、適切な管理と運用を行います。
- 商標について  
○ Google、Android、Google Play、Google Home、Google アシスタント およびその他の関連するマークとロゴは Google LLC の商標または登録商標です。  
○ Apple、Apple logo、およびiPhoneは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。  
○ Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。  
○ Amazon、Amazon.co.jp、Echo、Alexaおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。  
○ QRコードは、株式会社デンソーウエーブの商標または登録商標です。  
○ そのほか、記載されている会社名、商品名は、各社の商標、登録商標です。

## 保証書

型番: DDS-MC400DBK/DDS-MC400DWH

保証期間: 買上日より1年間

ご購入店、ご購入日がわかるレシートまたは納品書などと合わせて保管してください。

## 保証規定

- 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、お買上のお取扱い販売店が交換対応いたします。※モーテルエンジンの為、同一商品がない場合は専用品と交換になります。商品交換の場合は交換不可となりますが、予めご了承下さい。お買上げ月日、販売店がわかるように、ご登録いただけます。また、購入時に送付された取扱説明書の上および他の商品はお客様のご負担となります。● 証明期間内に故障しても下記の場合には保証対象外となります。(1) お買上の商品が不適な修理や改造による故障・破損。(2) 商品を落としたことによる故障・破損。(3) 火災・公害・異常電圧および災害による故障・破損。(4) 一般家庭用以外に使用された場合の故障・破損。(5) オーバークションやフリーマーケット、フリマアプリなど個人売買によって製品を購入した場合。
- 本製品は、国内電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けた製品です。

011-210038

株式会社ディーエムエー  
〒810-0021 福岡県福岡市中央区今泉 2-3-33 3F  
TEL: 010-484-005 (平日 10:00-13:00/14:00-17:00)  
メール: sp@edison-led.co.jp  
公式サイト: https://edison-led.co.jp/

※本冊子の内容(アプリの画面レイアウト・デザイン・操作方法など)は予告なく変更する場合があります。